

STAINLESS JUG

ステンレスジャグ11.8L (ネイビー)



この度は、お買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みの上、正しく安全にご使用ください。
また、取扱説明書はいつでも再読できるように大切に保管してください。

⚠️必ずお守りください

使用上の注意

- 本体(外装)の丸洗いはしないでください。内部に水が侵入して、錆、腐食、故障の原因になります。
- 飲料物は、必ず内蓋の下端より少なめにしてください。入れすぎるとあふれ出る恐れがあります。
- 転倒、落下、ぶつけるなどの衝撃を与えないでください。変形や破損して、故障や漏れの原因になります。
- 密閉容器ではありません。飲料物を入れて自動車などで運転しないでください。他のものを汚したり、飲料物によっては火傷の原因になります。
- 幼児の手の届く所に置かないでください。
- 次のようなものは入れないでください。
 - ・ドライアイス、炭酸飲料(内圧が上がって蓋が開かなくなったり、飲料物が吹き出る恐れがあります。)
 - ・牛乳、乳飲料(腐敗や変質の恐れがあります。)
 - ・みそ汁、スープなど塩分を含んだ物(内容器の変色、錆、腐食の恐れがあります。)
 - ・果肉、お茶の葉(つまる、漏れるなどの原因になります。)
- 使用後は、必ず残った飲料物を捨て、早めにお手入れしてください。

お願い

- 飲料物を注いだ後、コックの注ぎ口から「しずく」が落ちることがあります。「しずく」が落ちきるのを待ってから、コップ等の容器をお取りください。
- 持ち運ぶ際には、できるだけ揺らしたり傾けたりしないようにご注意ください。
- 氷を入れる場合には、最初に飲料物を入れ、次に小さく砕いた氷を静かに入れてください。氷を先に入れると、内容器の変形や損傷をする場合がございます。
- 使用状況により、本体外装に結露が発生する場合がございます。結露が発生した場合は、乾いた布で水気をよく拭き取ってください。



※仕様その他は改良のため、予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。

お手入れ方法

- 内容器、蓋
 - 1.食器用洗剤をスポンジなどに付けてよく洗浄します。
 - 2.水気を十分拭き取って、自然乾燥させてください。
 - 本体外側、ハンドル、スタンド
 - 1.食器用洗剤を柔らかい布に含ませ、よく絞ってから汚れを拭き取ります。
 - 2.柔らかい布で乾拭きしてください。
- ※お手入れ後は直射日光や高温多湿を避けて、屋内の乾燥したところに保管してください。

保温、保冷効力

保温効力(約)	45℃(24時間) 76℃(6時間)
保冷効力(約)	14℃(8時間)

※保冷効果は、
温度差15℃以下

- 保温効力は、JIS規格「ステンレスまほうびん」の保温効力試験を準用した結果の数値です。
室温20℃±2℃において、内容器に実容量の沸騰水を入れる。湯の温度が95℃±1℃になった時、直ちに蓋を閉める。
24時間および6時間後に湯の温度を測定し、その湯の温度を保温効力とする。
- 保冷効力は、JIS規格「携帯用クーラーボックス」の保冷効力試験を準用した結果の数値です。
内容器のほぼ中心に温度計の感温部が位置するように固定し、内容器に実容量の冷水を入れて水の温度を1~4℃に調整する。
蓋を閉め、水の温度(T1)を測定後、直ちにあらかじめ40℃±2℃に調整された雰囲気中に入れる。8時間後に水の温度(T2)を測定し、(T2)と(T1)との温度差を求めて保冷効力とする。

故障かな?と思ったら...

症状	コックの付け根部から漏れる。
点検箇所	●コックが緩んでいる。●内側のコックナットがきつすぎてパッキンが変形している。
処 理	コックナットを一度緩めてから、締めなおしてください。